



RIPETITORE DI SEGNALE -RF STATION-

RF STATION è il dispositivo che si collega alla centralina tramite cavo can-bus, avente la funzione di antenna, indispensabile per la connessione con tutti i dispositivi RF. Presenta un cavo per l'alimentazione di rete a 110-230V, utile per amplificare il segnale radio.

Per servire impianti molto estesi è possibile connettere tramite cavo Can-Bus fino a 8 RF STATION, per garantire la sempre la connessione del segnale radio tra i dispositivi: si possono installare le RF STATION per collegare installazioni disposte su piani diversi o dove sono presenti infrastrutture che potrebbero disturbare il segnale, come pareti portanti o strutture metalliche.

È presente una segnaletica luminosa che indica:

Led verde POWER: presenza tensione;

Led blu CONNECTION: presenza del segnale radio e connessione alla centralina;

Led Rosso ERROR: eventuali errori.

Mod. **8740/RF**

RF STATION per la comunicazione 868 MHz.

- Connessione alla stazione di controllo (cpu) tramite cavo bus.
- Connessione alla rete elettrica (230V – 110V).
- Batteria interna per il mantenimento dei dosaggi in caso di blackout.
- Selettore del canale di trasmissione/ricezione (da 1 a 8).

Mod. **8740/RF915**

Come modello 8740/RF ma con frequenza radio: 915 MHz.

Adatto per paesi tipo Canada e America.



Mod. **8737/RF**

Scheda controllo elettrovalvola da applicare direttamente sull'avvolgitubo per gestione pistole sistema RF.

- Tensione di alimentazione 230 V.
- Abbinabile a contaltri RF **1/2"** e giunti girevoli da 1/2".
- Valvola idraulica ON-OFF taglia SAE08 normalmente chiusa.
- Frequenza radio: 868 MHz.

Mod. **8737/RF915**

Come modello 8737/RF ma con frequenza radio: 915 MHz.




Mod. **8749/RF**

Scheda controllo elettrovalvola da applicare direttamente sull'avvolgitubo per gestione pistole sistema RF.

- Tensione di alimentazione 230 V.
- Abbinabile al contaltri RF **3/4" - 1"** e giunti girevoli da 1".
- Valvola idraulica ON-OFF taglia SAE10 normalmente chiusa.
- Frequenza radio: 868 MHz.

Mod. **8749/RF915**

Come modello 8749/RF ma con frequenza radio: 915 MHz.



LEGENDA LUCI

1. ● ACCESA = PRESENZA TENSIONE
2. ● ACCESA = CONNESSIONE RF ALLA CENTRALINA
3. ● ACCESA = ATTIVAZIONE VALVOLA ELETTRICA
4. ● ACCESA = LISTA ALLARMI